

Abdichtung Thermomanometer mit PTFE Band

Für das Abdichten des Thermomanometer (104565).

Dieses Thermomanometer muss zwischen den beiden Messinggewinde und zwischen Messing- und Kunststoffgewinde mit PTFE Band abgedichtet werden.

HINWEIS: Messingspäne immer abkratzen, damit das Band nicht hängen bleibt (Leckgefahr)!!! Dichten Sie nicht zu dick und lassen Sie die erste Gewindeumdrehung frei, insbesondere auf der Kunststoffseite, sonst besteht die Gefahr, dass das Band reisst.

