

Instructions de montage pour l'étanchéité du thermomanomètre avec bande PTFE

Ces instructions de montage décrivent le procédé d'étanchéification du thermomanomètre (104565). Ce thermomanomètre doit être étanchéifié avec du ruban PTFE entre les deux filetages en laiton et entre les filetages en laiton et en plastique.

ATTENTION : Toujours gratter les filetages en laiton afin que la bande accroche (risque de fuite) !!! Ne pas faire un joint trop épais et laisser le premier filet libre surtout du côté plastique, risque de faire mordre le filetage de travers.

